



PROGRAMMATORE



N° 1-2-3 Motore
N° 4 Comune
N° 5 Elettrificazione
N° 6 Irrigazione
Verde Giallo Terra

Alimentazione 220 volt monofase + terra
Differenziale 0,3 Ampere selettivo

SCATOLA DI DERIVAZIONE



rosso
CONTATTO
ELETTROVALVOLA

PROGRAMMATORE

blu marrone ELETTROVALVOLA

giallo/verde = terra
marrone - nero - grigio = motore
(220 VOLT 3 FASE)